



**A UTILIZAÇÃO DESTA FUNÇÃO PODE SER PROIBIDA POR LEI EM CERTOS PAÍSES. A ESCOLHA PELA UTILIZAÇÃO OU NÃO DESTA FUNÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.**

Primeiro passo, simule uma rota:

- Ligue o Gps
- Clique em **“Localizar”**
- Clique em **“Procurar endereço”**
- Colocar a cidade e nome da rua desejada como destino.
- Clicar na opção **“Meio da rua”**
- Clicar em **“Definir como destino”**
- Clique na opção **“Menu”** localizada no canto inferior direito do aparelho.
- Clicar em **“Rota”**
- Clicar no botão **“Simulação Naveg”** na barra vermelha inferior

O aparelho iniciará a simulação de navegação da última rota definida como destino.

- Clicar no botão **“Parar”** no lado esquerdo da tela de mapa.

O aparelho irá retornar para a tela de rotas.

- Clique na seta a esquerda na barra vermelha inferior para retornar ao **“Menu de Navegação”**

Segundo Passo, ative os avisos:

- Clicar em **“Opções”**
- Clicar em **“Avisos”**
- Não ticar o aviso **“Aviso veloc excessiva”**
- Ticar o **“Aviso de Radar de veloc.”**
- Clicar nos (...)
- Aviso audível: clicar até aparecer selecionar a opção desejada **Desligado / Quando se Aproxima / Apenas em excesso de velocidade**

Após estes passos o aviso de radar estará ativado. Se tiver alguma dúvida no procedimento descrito acima, por gentileza, entre em contato através do [suporte@telesystem.it](mailto:suporte@telesystem.it)

***Serviço de Atendimento ao Cliente***

***TELE System Electronic do Brasil***

Email - [suporte@telesystem.it](mailto:suporte@telesystem.it)

Web - [www.telesystem.it](http://www.telesystem.it)

**Tele System Electronic do Brasil Industria e Comércio Ltda.**

Av. Maria Coelho Aguiar, 573 - Cj. 21 – São Paulo - SP - BRASIL - 05805-000 - Tel. 55 (11) 5851-0037 - Fax 55 (11) 5851-0036 - [www.telesystem.it](http://www.telesystem.it)

Italia – Brasil – México – Malásia - Polónia

CNPJ 02.082.614/0001-95 - Ins.Estadual 115.301.590.114