

ESTIMADO CLIENTE:

Agradecemos por adquirir nosso produto. Lembramos que todas as informações a respeito do uso deste equipamento se encontram neste manual de usuário. Neste documento você pode encontrar tanto a explicação das diversas funções assim como as normas de segurança para o uso correto do seu Navegador portátil.

ATENÇÃO!

A TELE System Electronic do Brasil informa que podem ocorrer pequenas divergências entre o software do navegador e este manual devido a pequenas atualizações realizada para melhorar o equipamento. Recomendamos a leitura do manual completo obtido no site 'www.telesystem.it' ou consultando as telas de ajuda (presentes nas telas de menu do navegador).

TSEnavi + :

No site da TELE System, você encontrará o serviço **TSEnavi+**. Este aplicativo permite administrar seu navegador através do PC, assim como atualizações de mapa nacional e software de navegação, pontos de interesses adicionais. Para compra de mapas internacionais consulte o SAC.

O software de navegação é protegido pelo sistema **UUID Lock**, onde a licença do software é atrelado ao número de série do próprio produto. Sugerimos fazer uma cópia do conteúdo da memória em uma pasta do seu PC. A licença funcionará somente no seu produto.

Instalação

- Instale o aparelho com o veículo parado e em local seguro.
- Instale o aparelho de forma que o mesmo não obstrua a visão do motorista, e em local que não ofereça perigo em caso de acidente.
- Certifique-se de que o aparelho não interfere com **airbags** ou outros acessórios de segurança do veículo.
- Certifique-se que o aparelho está firmemente acoplado ao suporte antes de iniciar a viagem.
- A TELE System não se responsabiliza por danos provocados na instalação ou desinstalação do suporte veicular.

Como montar o suporte veicular

1. Monte o berço do GPS ao suporte com a ventosa.



2. Limpe a superfície do vidro frontal onde você vai fixar a ventosa.

Importante!

Existe a possibilidade de o suporte cair se você não limpar corretamente o local.

3. Coloque o conjunto na posição desejada e gire a **Alavanca de fixação do suporte com ventosa** e certifique-se que todo o conjunto está firmemente aplicado ao vidro.
4. Ajuste o berço para uma melhor posição e aperte gentilmente os botões de posicionamento e fixação. Coloque o produto na parte inferior do berço.
5. Faça o produto contatar a parte superior do berço e então empurre para trás até ouvir um **click**.
6. Ajuste todo o conjunto para sua melhor visualização e aperte firmemente os botões de posicionamento para fixar a posição desejada.

Atenção: Certifique-se de que o conjunto não bloqueie a ação de equipamentos de segurança, como por exemplo o **airbag**.

Informação

- O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos a propriedades e ou pessoas resultado do uso incorreto do navegador GPS portátil ou por falta de atenção aos avisos e notas contidos na documentação.
- O uso do navegador implica no aceite e observação do conteúdo deste manual.

- O fabricante não se responsabiliza por violações do código de trânsito devido ao uso deste produto.
- Os dados do mapa contido neste produto poderão conter discrepâncias com a realidade, devido a mudanças efetuadas pelas companhias de engenharia de trânsito (CET).

Carregando a bateria

Utilize apenas o carregador fornecido para carregar seu navegador. Antes de instalar, verifique se o cabo do adaptador DC/DC está em bom estado. Caso o cabo esteja danificado não conecte o mesmo ao navegador e providencie a troca do mesmo.

É necessário carregar completamente o aparelho antes de usar. Carregue a bateria conectando o aparelho à alimentação 12V no veículo utilizando o adaptador DC/DC ou o cabo USB conectado a um PC.

Enquanto dirige

- Sempre considere a sinalização local antes de efetuar qualquer manobra sugerida pelo navegador e respeite o regulamento de trânsito local.
- O Motorista do veículo se responsabiliza pela correta utilização do navegador GPS portátil.
- Não siga apenas os comandos verbais, estes poderão estar imprecisos. Sempre considere as instruções como conselhos.

Observe e respeite a sinalização local.

- Navegadores, que utilizam satélites, fornecem auxílio simples para dirigir e navegar. Dirigir corretamente e a seleção da melhor rota são sempre de responsabilidade do motorista.
- Enquanto dirige é possível receber comandos vocais tais como "mantenha-se a direita" ou "vire a direita em 300 metros"; estas indicações são fornecidas pelos dados do mapa que eventualmente podem não ser pertinentes à rua em que você se encontra. Preste atenção ao se aproximar de rotatórias e de grandes cruzamentos. As instruções verbais nem sempre são simples.
- Para manusear seu navegador, encoste seu veículo em local seguro sem atrapalhar o fluxo de trânsito.
- Somente re programe seu aparelho com o veículo parado.
- Com recepção de um sinal otimizado a precisão do posicionamento do GPS é de aproximadamente 50 metros.
- Não se distraia com seu navegador enquanto dirige, isto pode colocar você e outros em perigo.

Aviso de Radar fotográfico

A função de aviso de radar fotográfico permite que o usuário identifique e visualize radares fotográficos ao longo de sua rota.

- Para acessar essa função você deverá selecionar o modo **Avançado**.

- No menu de navegação, selecione **Opções**.
- No menu **Opções**, selecione **Avisos**.
- Pressione **Aviso de radar de velocidade** para ativar esta função. Um aviso será dado caso haja radares pela rota selecionada. Cada aviso é representado por um sinal sonoro e um ícone que aparece na tela informando o tipo de radar e a distância até ele.

ATENÇÃO!

O produto não **detecta radar**, ele informa a localização dos mesmos a partir de um banco de dados interno composto por informações obtidas da Internet e de outros usuários. Portanto, a TELE System não se responsabiliza pela exatidão destas informações, a ativação/desativação deste recurso é de total responsabilidade do cliente.

Operações

Ao iniciar o navegador pela primeira vez é necessário selecionar entre o modo simples ou avançado.



A diferença entre os dois modos de navegação está basicamente na estrutura dos menus e nos recursos disponíveis. Os controles e "lay out" das telas são idênticos.

- **Modo Simples:** você tem acesso às funções mais importantes de navegação e às configurações básicas. As demais configurações são pré-configuradas para uso otimizado.
- **Modo Avançado:** você tem acesso total a todas as configurações do navegador.

Este manual informa a respeito do modo simples. Consulte o manual do usuário completo obtido no site da TELE System para ter instruções detalhadas dos dois modos. Mais tarde você poderá alternar entre os dois modos de operação.

- Para trocar do modo simples para o modo avançado: na tela inicial (Menu de Navegação), toque no ícones:



- Para alternar entre o modo avançado e simples: na tela inicial (Menu de Navegação), toque nos ícones:



Tela inicial: Menu de Navegação

Após selecionar o modo simples, aparecerá o menu de navegação. Deste ponto você pode acessar todas as partes do software de navegação.



O menu de navegação contém as opções a seguir:

- Toque no ícone **Procurar endereço** para digitar o endereço do destino desejado.

- Toque no ícone **Histórico** para visualizar a lista de destinos recentes.

- Toque no ícone **Procurar POI** para selecionar um ponto de interesse armazenado.

- Toque no ícone **Favoritos** para listar seus destinos favoritos.

- Toque no ícone **Mapa** para navegar ou visualizar o mapa.

- Toque no ícone **Opções** para customizar o funcionamento do navegador.

Navegando para um endereço

No menu de navegação, toque no ícone **Procurar endereço**. Por padrão, o software de Navegação selecionará o país/estado e cidade aonde você se situa. Caso necessário, toque no ícone com o nome do país/estado, e selecione o desejado.

Se necessário, altere a cidade:

- Para selecionar a cidade da lista de recentes, toque no ícone .