




TS5430W

Bluetooth-luidsprekers
Snelle gebruikershandleiding




SONIC

Lees deze handleiding voordat u het product gebruikt. Houd het bij de hand voor toekomstige referentie.

Dank u voor uw aankoop van dit TELE-systeem-product.


Deze snelstartgids bevat de belangrijkste informatie voor het installeren en gebruiken van deze soundbar voor de beste audio-ervaring.

ACCESSOIRES




Afstandsbediening, snelstartgids, voedingsadapter, 12V DC sigarettenaanstekeradapter, AUX-kabel, 3,5 mm audiokabel, HDMI-kabel.

DIAGRAM (KNOPPEN, POORTEN EN INDICATOR)



- 1 Kort indrukken om in te schakelen, lang indrukken om uit te schakelen; Kort indrukken om van modus te wisselen wanneer ingeschakeld.
- 2 Druk kort op volume-, druk lang om het snel te verlagen.
- 3 In Bluetooth- en USB-modus: kort indrukken om af te spelen of te pauzeren.
- 4 Kort indrukken om het volume +1 te verhogen, lang indrukken om snel te verhogen.
- 5 DC 12 V IN-aansluiting voor het aansluiten van de voeding of sigarettenaanstekerkabel.
- 6 AUX IN: Maak verbinding met compatibele apparaten via een 3,5 mm audiokabel of AUX audiokabel (meegeleverd).
- 7 ARC: Sluit compatibele apparaten aan via een HDMI-kabel.
- 8 USB IN: Aansluiten op flashdrive om MP3/WAV/WMA/APE/PLAC-bestanden af te spelen (max. 64 GB).


MODUS



RFC	HDMI ARC-modus	bt	Bluetooth-modus
USB	USB-mediaspelermodus	AUX	Extra ingangsmodus

POSITIONERING



A. Tafel positionering





Positionering:

Plaats de soundbar op een stevige ondergrond.

B. Wandmontage





AFSTANDSBEDIENING

A. Batterij installeren

(2 AAA-batterijen niet inbegrepen)

1




2



3




B. Gebruik de afstandsbediening



Het actiebereik van de afstandsbediening is +/-30° in zowel verticale als horizontale richting.

C. Hoe u de afstandsbediening gebruikt




- 1 [STANDBY]** Kort indrukken gedurende 1 seconde om in te schakelen. Houd ingedrukt en houd 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.
- 2 [MODE]** 2. [MODE] Druk kort op de knop om de invoermodus te schakelen tussen Bluetooth, ARC (HDMI), USB en AUX.
- 3 [MOVIE]** EQ ingesteld voor films.
- 4 [MUSIC]** EQ ingesteld voor muziek.
- 5 [NEWS]** Stel de EQ in voor talkshows, interviews, nieuws, enz. om de dialoog duidelijk te horen.
- 6 [BASS]** Equalisatie voor films en muziek met verbeterde bas.
- 7 [GAME]** EQ ingesteld voor het spelen en bekijken van games.
- 8 [LED OFF]** Druk hierop om de LED-indicator aan/uit te zetten.


Opmerking: Voor gebruiksgemak (vooral 's nachts) wordt de LED automatisch uitgeschakeld als de modus een paar seconden niet wordt gewijzigd. Om het opnieuw te activeren, drukt u nogmaals op MODE.

DE SOUNDBAR GEBRUIKEN

A. Elektrische aansluiting



B. Sluit aan op de televisie




Nadat je de voeding hebt aangesloten, gebruik je de knoppen op de afstandsbediening of soundbar om de ingangsmodus te wijzigen.


Opmerking:

1. Voor een betere audio-ervaring we raden aan de HDMI-kabel (HIGH SPEED) te gebruiken om de soundbar en de tv met elkaar te verbinden (gebruik de HDMI ARC-ingang). U kunt ook de AUX-audiokabel of de 3,5 mm-audiokabel gebruiken.
2. Na het aansluiten van de soundbar en tv gebruik je de knoppen op de afstandsbediening of de soundbar.
3. Als uw tv de functie ondersteunt HDMI CEC is het dankzij deze functie mogelijk om de soundbar automatisch in te schakelen en het audiovolume te regelen met de afstandsbediening van de tv.
4. 32 is het maximale volumeniveau van de soundbar.

C. Maak verbinding met andere apparaten



D. Verbinden met Bluetooth-apparaat



Druk kort op de "MODE"-knop op de afstandsbediening om de Bluetooth-modus te openen. Wanneer u de koppelingsmodus opent, begint het LED-lampje (bt) te knipperen. Naam van koppeling: TS5430W; zodra het koppelen succesvol is voltooid, wordt het gesproken bericht "Connected"

SPECIFICATIES

Model	TS5430W
Voeding	DC 12V/2,5A
Piekvermogen	30W
Audiokanaal	2.0
Driver	45 x 80 mm – 2 Drivers
I/O-poort	HDMI(ARC), USB, AUX
BT-versie	5.0
Vervorming	<0,5%
Productgewicht	1.1 kg
Productafmetingen	540 x 62 x 58 mm (BxDxH)

Power supply unit identifier	J301-1202500EX
Manufacturer	Shenzhen Junchen Technology Co.,Ltd
Manufacturer address	4th floor,building 2,a-2 workshop,Tongfuyu industrial park, Buchong community,Shajing street,Bao'an District,Shenzhen
Input voltage	100-240 Vac
Input AC frequency	50/60 Hz
Output voltage	12 Volt
Output current	2,5 A
Output power	30 Watt
Average active efficiency	87,54
Efficiency at low load (10 %)	85,37
No-load power consumption	0,08 Watt

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

De fabrikant, TELE System Digital srl, verklaart dat het type SOUNDBAR-radioapparatuur met de naam: TS5430W voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:<https://www.telesystem.it/CE>

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Vermijd vallen
- Niet demonteren
- Vermijd extreme temperaturen
- Gebruik het apparaat niet buitenshuistijdens donderdagstormen
- Gebruik originele of gecertificeerde kabels
- Gebruik bij het reinigen geen bijtende reinigingsmiddelen/oliën
- Producten mogen niet worden blootgesteld aan druppelend of opspattend water

**Op basis van wetsdecreet nr. 49 van 14 maart 2014
"Implementatie van Richtlijn 2012/19/EU betreffende
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)"**



Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar gescheiden van ander afval moet worden afgevoerd. Daarom moet de gebruiker het product met alle essentiële componenten naar de recyclingcentra voor elektrisch en elektronisch afval brengen, of terugbrengen naar de detailhandelaar voordat hij een nieuw product van een gelijkwaardig type aanschaft, in de verhouding van 1 op 1, of 1 op 0 voor producten met een grootste zijde kleiner dan 25 cm. Door uw oude apparaat op de juiste manier weg te gooien, voorkomt u mogelijke schade aan het milieu en de menselijke gezondheid en wordt de recycling van materialen ondersteund. Illegale verwijdering van het product moet leiden tot administratieve sancties voor de gebruiker op basis van wetsdecreet nr. 49 van 14 maart 2014.

Correcte verwijdering van de batterijen van dit product
(van toepassing in landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen)



Deze markering op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan dat de batterijen in dit product aan het einde van hun levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Waar aangegeven geven de chemische symbolen Hg, Cd of Pb aan dat de batterij kwik, cadmium of lood bevat in hoeveelheden boven de referentieniveaus in EG-richtlijn 2006/66. Als batterijen niet op de juiste manier worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade toebrengen aan de menselijke gezondheid of het milieu.

Om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en het hergebruik van materialen te bevorderen, dient u batterijen te scheiden van andere soorten afval en ze te recyclen via uw plaatselijke gratis batterijretoursysteem.

AANDACHT:



Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende langere tijd naar muziek op een hoog volume luisteren.

Milieuoverwegingen

Bedrijfstemperatuur: 5°C-35°C (41°C-95°F), Bedrijfsvochtigheid: 20%-75%, niet-condenserend.
Opslagtemperatuur: -15°C-45°C (5°C-113°F), Opslagvochtigheid: 10%-90%, niet-condenserend.